


nevir

- Antes de usar su lavadora, por favor, lea este manual cuidadosamente y consérvelo para su futura referencia.
- Este manual también estará disponible para enviar al cliente por e-mail.

MANUAL DE USUARIO DE LA LAVADORA



La imagen de la lavadora en el manual es utilizada solo para el manual de instrucciones. Puede variar con respecto a la lavadora que usted compra.

NEVIR S.A.

Contenidos

I. Medidas de Seguridad y Descripción de la Lavadora	
1. Medidas de Seguridad (por favor, asegúrese de seguirlas).....	1
2. Nombre de los Componentes y Accesorios de la Lavadora	4
II. Instalación de la Lavadora	
1. Retirar los pernos temporales	5
2. Nivelar la lavadora.....	5
3. Colocar la manguera de entrada.....	6
4. Colocar la manguera de drenaje.....	6
5. Conectar a la corriente.....	7
III. Precauciones de Uso	
1. Rango de uso.....	8
2. Limpieza y Mantenimiento.....	8
3. Mantenimiento rutinario.....	9
IV. Instrucciones de la Lavadora	
1. Preparación antes del lavado	9
2. Añadido del detergente	10
3. Guía para las etapas del lavado.....	10
V. Guía Operativa para los procesos de la lavadora	
1. Descripción del Panel de Control	10
2. Descripción de los Programas de Lavado	11
VI. Otras Funciones	
1. Introducción a las Otras Funciones	12
VII. Análisis de Fallos Comunes	
1. Análisis de Fallos Comunes y Soluciones.....	13
2. Análisis de las Indicaciones Atípicas de las Luces Indicadoras de Programa	14
VIII. Parámetros de Especificación	
1. Lista de los Parámetros de Especificación.....	15
IX. Ficha del Producto.....	16

Medidas de Seguridad y Descripción de la Lavadora

Medidas de Seguridad (por favor, asegúrese de seguirlas)

Para prevenir que nuestros productos causen algún daño o pongan en peligro la seguridad y la propiedad de los usuarios u otras personas, deben seguirse las medidas de seguridad descritas en este apartado.

 **Precaución:** posible riesgo de heridas graves o muerte si se actúa en contra de estas advertencias.

 **Alerta:** posible riesgo de heridas leves o daños en el producto si se actúa en contra de estas advertencias.

 **Precaución**

Peligro de Descarga Eléctrica

- No introduzca/saque el enchufe de la toma de corriente con las manos mojadas;
- Mantenga el enchufe limpio, y no limpie el polvo del mismo con un trapo mojado;
- No use el aparato cuando esté dañado o cuando sus componentes se hayan desprendido o perdido;
- No conecte el enchufe a un transformador de alta corriente;
- Por favor, no desmonte o transforme el equipo de forma aleatoria, salvo los técnicos de reparaciones.



El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en una descarga eléctrica o en incendio.

Peligro de Descarga Eléctrica

- Los cables de corriente están interconectados, y si resultasen dañados, deben ser cambiados por profesionales, o contacte con el servicio pos-venta de nuestra empresa;
- Por favor, no arrastre con fuerza los cables de corriente cuando están desenchufados;
- No utilice la lavadora cuando la clavija del enchufe queda excesivamente holgado de la toma de corriente;
- Por favor, utilice solo enchufes de 220 V, y más de 10 A, y no utilice un alargador de múltiples tomas para suministrar la electricidad;
- La toma de tierra del enchufe debe ser fiable;
- Asegúrese de que la clavija del enchufe de corriente se introduce hasta el fondo.

El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.

Peligro de Incendio


- No utilice la lavadora sobre una alfombra, y el suelo debe ser plano y seguro;
- Por favor, utilice detergente sin fosfato, de poca espuma para favorecer un aclarado más limpio y proteger el medio ambiente;
- Para los lugares con muchas mascotas o insectos dañinos, por favor compruebe el buen estado de la lavadora para prevenir daños en los cables y tuberías;



El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en descarga eléctrica, cortocircuito o fuga de electricidad.

Peligro de Incendio

- Por favor no ponga la lavadora a temperaturas de bajo 0 °C, no la exponga a exteriores, ni la use en lugares con alta humedad;
- Después de utilizarla, por favor vacíe todo el agua del interior para que evitar que se congele.



El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en un incendio.

Medidas de Seguridad y Descripción de la Lavadora

Medidas de Seguridad (por favor, asegúrese de seguirlas)

Peligro de Incendio


- No deje que la lavadora entre en contacto o se aproxime a superficies calientes o fuego abierto (como incienso, repelente de mosquitos, velas, cigarrillos, secadores de pelo eléctricos, etc.);
- Si la lavadora produce ruidos atípicos y/o desprende olor a quemado, por favor, apáguela de inmediato, corte el suministro de corriente y agua a la lavadora, y contacte con nuestro departamento de mantenimiento pos-ventas.



El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en fuego o fuga eléctrica.

Riesgo de Explosión


- No lave prendas manchadas con disolventes inflamables, benceno, gasolina, productos de limpieza en seco, aceites y grasas comestibles, etc.;
- Las manchas de aceite en las prendas manchadas con compuestos aceitosos no pueden ser completamente eliminadas después del lavado, lo que puede provocar una reacción química que origine un fuego.



El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en incendio o explosión.

Riesgo de Explosión


- No ponga sustancias inflamables, explosivas y volátiles o prendas de ropa manchadas con dichas sustancias en la lavadora o cerca de ella;
- No mezcle el blanqueador de cloro con amoníaco o materiales ácidos (como vinagre o eliminador de óxido), pues distintas sustancias químicas pueden generar gases venenosos que pongan la vida en peligro;
- No encienda la lavadora cuando haya fugas de gas;
- No use la lavadora cerca de una planta de bio-gas o en entornos expuestos a gases o líquidos explosivos.



El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en una explosión.

Peligro de Incendio

- No rocíe con agua la lavadora durante el lavado;
- Por favor desenchufe la lavadora después de su uso, para su mantenimiento y limpiado;
- Está prohibido utilizar la lavadora después de haberse empapado en una inundación;
- Por favor, asegure la manguera de drenaje antes de usar la lavadora, y confirme que el desagüe no está bloqueado por elementos externos. No se acerque si el suelo está encharcado bajo la lavadora;
- No ponga prendas mojadas sobre el panel de control.



El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en incendio, cortocircuito o fuga eléctrica.

Medidas de Seguridad y Descripción de la Lavadora

Medidas de Seguridad (por favor, asegúrese de seguirlas)

Peligro de Alta Temperatura

- La puerta de cristal estará muy caliente cuando se lave a alta temperatura, por lo que, por favor, no toque la puerta durante el lavado, especialmente los ancianos y los niños;
- La temperatura del agua residual expulsada tras el lavado a alta temperatura es muy alta, no se acerque ni la toque;
- Si fuese necesario abrir la puerta durante el lavado de alta temperatura, hágalo después de que el agua caliente haya sido vaciada por completo;
- No estire su mano bajo la lavadora mientras está funcionando a fin de evitar resultar herido por las vibraciones;
- No toque las prendas de ropa en el interior con las manos antes de que el tambor de desagüe haya dejado de girar por completo;
- Los niños y las personas mentalmente discapacitadas no deben usar la lavadora si no es bajo la supervisión de las personas a cargo de su cuidado.

El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en daños o escaldaduras.

Precaución

- No deje a los niños tocar o acercarse a la lavadora;
- No se suba encima ni coloque objetos pesados sobre la lavadora;
- Los materiales de envoltura y embalaje deben ser desechados lo antes posible para evitar que los niños entren en contacto con ellos o los traguen accidentalmente;
- Cuando la lavadora no esté en uso, por favor cierre la puerta para evitar que los niños se escondan dentro;
- Asegúrese de que la capa de tuberías para el agua y cables eléctricos no ponga a ninguna persona en riesgo de tropiezo;
- Método de manipulación de las lavadoras desechadas:
 - Desenchufe el cable de la toma de corriente;
 - Corte los cables de corriente y tirelos junto con la clavija del enchufe;
 - Rompa la cerradura de la lavadora para evitar la posibilidad de asfixia de un niño por quedarse encerrado dentro de la lavadora.

El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en incendio o explosión.

ADVERTENCIA

Riesgo de daños

- El propósito de uso de la lavadora no es otro que el del lavado de prendas de ropa;
- Mover o cargar la lavadora requiere al menos 2 personas;
- No doble de forma forzosa, ate o ponga objetos pesados sobre los cables de corriente;
- No caliente o lave las prendas maleables y de fácil encogido como el algodón, los tejidos delicados, etc. a 90 °C;
- Por favor asegúrese de que todos los objetos (monedas, pines, llaveros, y otros objetos duros) son sacados de los bolsillos antes del lavado;
- No utilice la lavadora en un avión o en un barco.
El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en daños personales o en las prendas.

Riesgo de daños

- No lave cortinas o ropa impermeable (como chubasqueros, cortinas de ducha, sacos de dormir, etc.);
- Solo pueden lavarse las prendas aptas para ser lavadas en lavadora. Si tiene dudas, por favor siga las indicaciones de las etiquetas de lavado en las prendas;
- No lave los manteles, telas o prendas sin extremos bordados. Si requieren lavado, por favor póngalos dentro de una bolsa para lavado.


El incumplimiento de las indicaciones anteriores puede derivar en daños en las prendas.

Medidas de Seguridad y Descripción de la Lavadora

- Gracias por seleccionar lavadoras NEVIR. La lavadora ofrece una excelente calidad y rendimiento, y será una gran ayuda para el cuidado de su hogar! Cada lavadora es cuidadosamente revisada antes de salir de la fábrica, para asegurar que todas sus funciones están completas y en su estado operativo óptimo;
- Por favor lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y consérvelo para posibles necesidades futuras;
- Los gráficos en la descripción son diagramas esquemáticos de los productos, que pueden no ser consistentes con el modelo que usted ha comprado. Por favor, aplíquelo a su modelo.

Nombre de los Componentes y Accesorios de la Lavadora

Nombre del Componente



Desembalado de la Lavadora

Desembale su lavadora y compruebe si se ha producido algún daño durante el transporte. Asegúrese también de que todos los componentes (como se muestra abajo) se han recibido en la bolsa adjunta. Si se ha producido algún daño en la lavadora durante el transporte, o algún componente faltase o estuviera dañado, por favor contacte con su vendedor local inmediatamente.

Si su lavadora no es de toma doble de agua, no vendrá con la manguera de entrada para agua caliente.


Manguera de Entrada (Conectada al grifo de agua fría)	Manguera de Entrada Caliente (Conectada al grifo de agua caliente)	Tapa de Agujeros(4EA) (Para cubrir los pernos temporales)	Abrazadera de Refuerzo (Para mantener el giro del extremo de la manguera de Drenado)

Instalación de la Lavadora

■ Retire los pernos temporales

Antes de usar esta lavadora, los pernos temporales deben ser retirados de la parte trasera de la máquina.

Por favor siga los siguientes pasos para retirarlos:




1. Afloje los cuatro pernos temporales con una llave apta para ello.
2. Tome la cabeza de cada perno tire a través de la parte ancha del agujero. Repita la operación con cada perno.
3. Rellene los agujeros con los tapones de plástico que se incluyen.

Guarde los pernos temporales para otros usos.

■ Nivele la lavadora

Instale o ubique la lavadora en un emplazamiento con una temperatura ambiente no inferior a 0 °C, y no en el exterior, pues podría dañarse el controlador de programas.

1. Compruebe que los pies están en estado de fábrica; si no lo están, vuelva a colocarlos en estado de fábrica: asegúrese de que la junta de goma queda próxima al fondo inferior del cuerpo de la lavadora, y la tuerca de seguridad próxima a la junta de goma.
2. Sujete los ángulos diagonales de la cubierta superior de la lavadora con las dos manos, entonces presione sin torcerse hacia abajo y agite la lavadora para comprobar que los 4 pies de apoyo estén en contacto con el suelo.
3. Nivele la lavadora rotando los pies de apoyo a derecha o izquierda hasta dejarlos en la posición adecuada, de forma que la lavadora deje de moverse al agitarla, y se mantenga pegada al suelo en sus cuatro puntos de apoyo.



- 01 Compruebe que los pies de apoyo están en estado de fábrica; si no lo están, vuelva a colocarlos en estado de fábrica.
- 02 Compruebe si la lavadora se mueve al agitarla.
- 03 Gire los pies de apoyo a derecha o izquierda hasta dejarlos en la posición adecuada, de forma que la lavadora deje de moverse al agitarla y se mantenga pegada al suelo en sus cuatro puntos de apoyo.



⚠ PRECAUCIÓN

1. La lavadora debe estar perfectamente nivelada y estabilizada cuando los cuatro pies de apoyo estén en contacto con el suelo. Baje la lavadora todo lo posible, sobre la base de que permanezca nivelada.
2. Un ajuste inadecuado del nivelado puede resultar en ruidos, vibración excesiva, descolocación de la lavadora durante el lavado y otros fenómenos atípicos.
3. El conducto de aire está ubicado en el fondo de la lavadora (para evitar que se bloquee). Instale la lavadora sobre suelo firme, suave y antideslizante. No coloque la lavadora sobre una manta suave, suelo de madera, u otra variedad de mesas y estanterías, para evitar heridas o daños innecesarios.


Instalación de la Lavadora

■ Instalación de la Lavadora

1. Conecte la manguera de entrada al grifo y apriétela en sentido contrario a las agujas del reloj.




2. Conecte el otro extremo de la manguera de entrada a la válvula de entrada en la parte trasera de la lavadora, y apriétela con fuerza en el sentido de las agujas del reloj. Cuando hay una sola válvula de entrada en la parte trasera de la lavadora, debe de ir conectada al grifo de agua fría. Si hubiera 2 válvulas de entrada, una se conectará al grifo de agua fría y la otra al de agua caliente. Siga las indicaciones de la foto de abajo para completar la conexión.




⚠ AVISO

- Si hubiera alguna fuga con la manguera conectada, repita el proceso de colocación de la misma.
- No doble la manguera.
- Compruebe cuidadosamente la correcta posición de la manguera antes de cada lavado




■ Coloque la Manguera de drenado

- La manguera de drenado debe estar colocada a una altura de entre 65 y 100 cm por encima del suelo, de otro modo, podrían producirse deficiencias en el drenado.
- Puede utilizar la abrazadera de refuerzo suministrada para afianzar el giro invertido de la manguera de drenado contra a pared, la tubería o el contenedor de la colada.
- Asegúrese de que todas las conexiones de las mangueras están bien apretadas.



⚠ AVISO


- Para que la lavadora funcione de forma efectiva, el extremo de la manguera de drenado no puede estar sumergido en agua.



Instalación de la Lavadora

■ Conecte a la Corriente

- Dado que la intensidad de corriente máxima de la unidad es de 10A cuando se utiliza la función de calentado, por favor asegúrese de que el sistema de suministro (corriente, voltaje y cable) en su hogar puede soportar los requerimientos de carga normales de los aparatos eléctricos.
- Por favor conecte la toma de corriente a un enchufe que esté correctamente instalado y con una adecuada toma de tierra.
- Asegúrese de que el voltaje eléctrico en su placa es el mismo que el estipulado en la máquina.
- La clavija de la toma de corriente debe ser compatible con el enchufe.
- No utilice enchufes o clavijas multipropósito como cable de extensión.
- No enchufe o desenchufe el cable de corriente con las manos mojadas.
- Cuando desenchufe el cable, sujete la cabeza de la clavija con fuerza y tire de ella hacia afuera. No lo haga tirando del cable con fuerza.
- Si el cable de corriente está dañado o presenta alguna muestra de rotura, debe seleccionarse un cable especial de corriente, o debe ser comprado a través del fabricante o del servicio técnico para su sustitución.



ADVERTENCIA

1. Esta lavadora debe estar conectada a tierra adecuadamente. En caso de cortocircuito la conexión a tierra puede reducir el peligro de descarga eléctrica.
2. La lavadora debe utilizarse en un circuito separado de otros aparatos eléctricos. De otro modo, el mecanismo de protección de corriente podría fallar o el fusible quemarse.

Precauciones de uso

Rango de Uso

- Su lavadora es para uso doméstico;
- Su lavadora solo puede lavar prendas aptas para lavado en lavadora;
- Su lavadora solo puede conectarse al grifo de agua fría. Por favor, elija el detergente y suavizante a su disposición indicado para uso exclusivo en lavadora;
- Para las prendas con un cordón de acero, el cordón se saldrá durante el lavado. Para proteger su lavadora y sus prendas, por favor, no lave este tipo de prendas en la lavadora;
- El suministro de agua y electricidad debe detenerse después del lavado;
- Las condiciones ambientales adecuadas para un correcto funcionamiento de la lavadora son las siguientes:
 - Temperatura ambiente: 0-40 °C;
 - Humedad relativa del aire inferior al 95% (a 25 °C);
 - Mantenga sus mascotas alejadas de la lavadora;
 - No permita a los niños y ancianos utilizar la lavadora sin supervisión;
 - La lavadora debe instalarse y usarse en habitaciones con desagüe en el suelo;
 - No lave sus alfombras;
 - El cable de corriente de la lavadora es del tipo Y. La clavija del cable de corriente debe introducirse en el enchufe de tres núcleos con cable de toma de tierra, asegurándose de que dicha toma de tierra es correcta y fiable.

Limpieza y Mantenimiento

Precaución: Ponga atención a la seguridad eléctrica.

- Antes del mantenimiento, desenchufe el cable de corriente o corte el suministro de corriente.
- Para evitar riesgo de explosión, no utilice disolventes químicos.

Limpieza de la carcasa exterior y del panel de control



- Limpie con un toallita húmeda suave.
- No utilice ningún detergente que contenga abrasivos.
- Elimine los restos de detergente una vez haya terminado de limpiar.
- No rocíe la lavadora con agua.

Limpieza del tambor interior

- Abra la puerta para mantener la lavadora seca.
- Utilice un limpiador sin cloro en lugar de bolas de alambre de acero para eliminar el óxido.

Limpieza del cajetín del detergente

- Como en la Fig. a, abra el cajetín del detergente: presione el limitador de cantidad hacia abajo y saque el cajetín por completo.
- Como en la Fig. b, retire la tapa del sifón (levántela).
- Enjuague el cajetín y el sifón con agua del grifo o con una toallita húmeda.
- Vuelva a colocar la tapa del sifón y a introducir el cajetín del detergente en su hueco correspondiente.



PRECAUCIONES

- Como en la Fig. a, mantenga el cajetín abierto para un secado natural después de su limpieza.
- No enjuague el cajetín con agua directamente en la lavadora, de otro modo podría resultar en una fuga de agua, daños en componentes eléctricos o en el suelo, etc.
- Cuando la lavadora esté funcionando, asegúrese de que el cajetín del detergente esté bien cerrado.

Precauciones de uso


Rutina de Mantenimiento




Aviso: sea consciente del riesgo de escaldado!

- Proceda después de que el agua caliente en la lavadora se haya enfriado para evitar escaldados;
- El grifo debe estar cerrado!


Limpieza de la bomba de drenado (se sugiere una vez cada 6 meses).



Desatornille el filtro y preste atención al agua sobrante que arrastra hacia afuera los restos de materiales del filtro de la bomba de drenado;




Abra la tapa del filtro con la ayuda de una herramienta adecuada o de un objeto que encaje en la ranura, como una moneda, y gírela en la dirección indicada mediante la flecha.




Vuelva a instalar el filtro una vez vaciado y limpiado.


Limpieza del filtro de pantalla en la entrada de agua (se sugiere una vez cada 6 meses).



Cierre el grifo, saque la manguera de entrada de la lavadora, y frote la pantalla del filtro con un pequeño cepillo;



Desenrosque la manguera de la parte trasera de la lavadora, retire la pantalla del filtro con un alicate, y vuelva a colocarla después de su limpieza;



Conecte de nuevo la manguera de entrada, abra el grifo y asegúrese de que no hay fugas de agua.

Instrucciones de la Lavadora


Preparación antes del lavado

Ordene las prendas:

- No exceda la capacidad estipulada para el programa seleccionado;
- Saque todos los objetos extraños de las prendas, como clips, monedas, etc. para evitar dañar las prendas y la lavadora;
- Ate los cordones, abroche los cierres, cierre las cremalleras, y cosa los agujeros. Para las prendas más pequeñas (pañuelos, guantes, calcetines, etc.), de fácil arrugado y de fácil deterioro, por favor, utilice una bolsa de protección para uso en lavadora. El peso de las prendas en la bolsa de protección no puede ser de más de 400g, y se lavarán junto con las prendas que no están dentro de dicha bolsa protectora.
- No las lave por separado; las prendas grandes y las pequeñas se ponen en proporción adecuada;
- Cuando cierre la puerta asegúrese de no dejar prendas entre la puerta y el anillo de sellado.

Clasifique las prendas:


- Clasifique las prendas de acuerdo a la información de lavado proporcionada por el fabricante de las mismas, como la etiqueta de lavado, tipo, color, temperatura indicada de lavado, etc.



Instrucciones de la Lavadora

Colocación del detergente

- Antes del lavado, ponga la cantidad adecuada de detergente (en polvo, líquido o en otro formato) dentro del cajetín del detergente y ciérrelo correctamente.
- La cantidad de detergente en cada lavado debería ser justo la suficiente para el lavado de las prendas. Siga las directrices del fabricante de detergente.



Guía para las etapas del lavado



4 Abra la puerta de la lavadora, introduzca las prendas, cierre la puerta, ponga la cantidad adecuada de detergente en el cajetín y ciérrelo

5 Gire la rueda del Panel de Control para seleccionar el programa de lavado

6 Pulse el botón de Inicio

Guía Operativa para los Procesos de la Lavadora

Descripción del Panel de Control



2 Botón de inicio/pausa:

- Inicie el programa de lavado o suspéndalo presionando este botón;
- Púlselo cuando la lavadora se encuentre en estado operativo (normalmente el indicador de selección de programa se encuentra encendido);
- Presiónelo durante 3 segundos después del inicio del lavado para habilitar la función de "silencio", o presiónelo durante 3 segundos durante el lavado para añadir prendas (aviso: para lavadoras con un cierre PTC, no fuerce la apertura de la puerta, espere durante 2 o 3 minutos a que la puerta se enfríe y el cierre se desbloquee).

1 Rueda de selección de programa

- Puede encender o apagar la lavadora mediante el giro de la rueda;
- En estado de "stand-by", la luz indicadora de la selección de programa se encenderá inmediatamente, mostrando que la lavadora está seleccionando el programa actual en el que se encuentra dicha luz;
- Al finalizar el programa de lavado, la lavadora se apagará automáticamente; cuando no se realice ninguna acción en la lavadora durante un periodo de más de 10 minutos en estado de "stand-by", la lavadora se apagará automáticamente.

Guía Operativa del Programa de Lavados

Guía Operativa del Programa de Lavados

Guía del Programa de Lavados									
Programa	Tipo de Tejidos	Temperatura de Lavado por Defecto (°C)	Número de Aclarados por Defecto	Velocidad de Centrifugado por defecto (r. p. m.)	Duración Total del Programa (horas)	Carga Máxima (Kg.)			
						5kg	6kg	7.5kg	8kg
Diario/ Mixto	Para las prendas y chaquetas más finas, etc, de primavera y otoño	30	2	Máxima	0:44	3	3	5	5
Algodón 40°C	Para prendas resistentes	40	2	Máxima	3:52	5	6	7.5	8
Algodón 60°C	Para prendas muy sucias	60	2	Máxima	4:02	5	6	7.5	8
Intensivo	Para los tejidos más finos de verano	60	2	Máxima	1:50	4	5	7	7
Delicado 20°C	Para los tejidos más delicados	20	2	800	0:50	1.5	1.5	3.5	3.5
Lavado Rápido	Para las prendas más gruesas, abrigos, de invierno, etc.	(--)	1	0~1000	0:25	1	1	3	3
Aclarado y Centrifugado	Para Aclarado y centrifugado	(--)	1	Máxima	0:19	5	6	7.5	8
Centrifugado	Para un centrifugado independiente de las prendas	(--)	0	Máxima	0:13	5	6	7.5	8

- Los programas de lavado vienen determinados de fábrica, y no pueden ser modificados, evitándole preocupaciones adicionales;
- El tiempo total del programa es la duración aproximada del proceso completo del mismo, y es normal que la duración real se prolongue o acorte de acuerdo a las condiciones reales del lavado (presión del agua, cantidad de prendas introducidas, tipología de las mismas, etc.);
- El marcador de cuenta atrás del programa se ha diseñado de forma creativa. Cuando se enciende la lavadora y se selecciona el programa, la luz LED indicadora del programa estará normalmente encendida. Tras el inicio del lavado (durante el desarrollo del programa, la luz indicadora del programa está normalmente fija), las luces LED indicadoras del programa parpadean. Conforme avance el programa de lavado, las luces LED indicadoras se irán apagando en el sentido de las agujas del reloj hasta que el programa termine y la lavadora se pare. Una nueva diversión mientras realiza su colada!

Introducción a Otras Funciones

Memoria en caso de apagón

- La lavadora cuenta con funciones de memoria en caso de apagón. Si el suministro de corriente se interrumpe repentinamente, o el cable se afloja del enchufe durante el programa de lavado, la lavadora puede memorizar de manera continua el estado de avance del programa, y regresar a la misma fase del mismo una vez se restaura la corriente

Protección a la Excentricidad

- Durante el centrifugado, si las prendas no están distribuidas de forma equitativa, la lavadora puede agitarlas para que caigan y se distribuyan de nuevo, y reiniciar el proceso de centrifugado una vez están mejor distribuidas;
- Si las prendas permanecen mal distribuidas incluso después del tiempo estipulado, con el propósito de evitar una vibración estruendosa de la lavadora, ésta reducirá la marcha del centrifugado, reduciendo la velocidad del mismo;
- Cuando hay una cantidad reducida de prendas, la protección de la excentricidad es muy posible que repercuta en la ausencia de centrifugado. Coloque las prendas de manera adecuada, con una distribución equitativa para garantizar el centrifugado;
- Parte de las prendas puede añadirse adecuadamente para que se distribuyan de forma equitativa y centrifuguen;
- La lavadora redistribuye las prendas y las agita, lo que trae consigo una extensión de la duración del programa, lo cual es un fenómeno normal.

AVISO

- Los programas "Algodón Estándar 60 °C/40 °C a máxima velocidad" son los programas estándar de lavado, y son adecuados para una colada de prendas de algodón con una suciedad normal. Son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua para este tipo de colada de prendas de algodón, pudiendo la temperatura real del agua diferir ligeramente de la declarada en el ciclo de temperatura.
- Asegúrese de que no queda ninguna prenda atrapada entre la puerta y el anillo de sellado. Por favor, elija un tipo de detergente adecuado para las diferentes temperaturas de lavado a fin de obtener los mejores resultados de lavado, con el menor consumo de agua y energía.

Análisis de Fallos Comunes

Análisis de Fallos Comunes y Soluciones

Cuando se den las siguientes circunstancias, puede haber ocasiones en las que no se trate de averías. Antes realizar una reparación, por favor compruebe y confirme de acuerdo a las indicaciones de la siguiente lista. Si es una avería confirmada, contacte con el departamento de servicios pos venta de nuestra empresa. No lo repare usted mismo. Antes de inspeccionar la lavadora, por su seguridad, por favor desenchúfela de la toma de corriente y cierre el grifo de entrada de agua.

Hay restos de agua dentro de la lavadora



Esto es algo normal, es el resultado de las pruebas de calidad llevadas a cabo en la fábrica

La lavadora no arranca



Compruebe que el cable está bien enchufado.
Compruebe si el grifo está abierto.
Compruebe si el botón de encendido/pausa está pulsado.
Compruebe si la función de lavado diferido se encuentra activada.

Goteo o fuga de agua



Compruebe y apriete con fuerza la manguera de entrada.
Limpie la manguera de drenado y solicite a un profesional especializado que la repare si fuera necesario.

Ruido atípico y vibración excesiva



Compruebe que los pernos temporales han sido retirados.
Compruebe que los pies ajustables están bien nivelados.
Compruebe que la lavadora está instalada en un suelo firme y nivelado.
Compruebe si hay algún pasador o artículo metálico suelto en el interior.

La eficacia del lavado no es satisfactoria



Seleccione el programa adecuado.
Ponga la cantidad adecuada de detergente conforme a las indicaciones del fabricante.

La lavadora no responde a la presión de los botones



Después del encendido, si necesita seleccionar otra función, por favor pulse antes el botón "Inicio/Pausa" y después proceda.

El tiempo real de lavado no se corresponde con el mostrado en el indicador de tiempo



Compruebe si las prendas en el tambor están lo suficientemente dispersas.
Compruebe si el agua entra y drena correctamente.

La lavadora continúa llenándose durante el drenado



Compruebe que la altura máxima de la manguera de drenado es inferior a 65 cm
Compruebe si la manguera de drenado está sumergida.

Análisis de Fallos Comunes

■ Análisis de Indicaciones Atípicas en el Indicador Luminoso de Programa

Estado	Estados de Indicaciones de Error en las Luces LED del Selector de Programa								Código de Error
	Diario/ Mixto	Algodón 40°C	Algodón 60°C	Intensivo	Delicado 20°C	Lavado Rápido	Aclarado y Centrifugado	Centrifugado	
Estado de las Luces LED del Selector de	Parpadea	Parpadea	Parpadea	Parpadea	Off	Off	Off	On	E1
					Off	Off	On	Off	E2
					Off	Off	On	On	E3
					Off	On	Off	Off	E4
					Off	On	Off	On	E5
					Off	On	On	Off	E6
					Off	On	On	On	E7

FALLO

SIGNIFICADO

SOLUCIONES

E1



Excesivo tiempo de llenado



Compruebe que el grifo esté abierto.
Compruebe si la presión del agua es demasiado baja.
Compruebe que la manguera de entrada no esté bloqueada.

E2



Excesivo tiempo de drenado



Compruebe que la bomba de drenado no esté bloqueada.
Contacte con un técnico si fuera necesario.

E3



Fallo en el bloqueo de la puerta



Cierre bien la puerta de nuevo.
Compruebe que ninguna prenda queda entre la puerta y el anillo de sellado.
Contacte con un técnico si fuera necesario.

E4



Exceso de agua en la lavadora



Deje que la lavadora drene por sí sola hasta que el nivel de agua sea adecuado para proceder con el lavado.
Contacte con un técnico si fuera necesario.

E5



Fallo en el motor eléctrico



Por favor, contacte con un técnico.

E6



El calentador no funciona



Por favor, contacte con un técnico.

E7



Fallo en un sensor de temperatura



Por favor, contacte con un técnico.

Parámetros de Especificación

■ Lista de Parámetros de Especificación

Parámetro/ Capacidad	Serie Universal Motor		
	NVR-4501 5K 1000 NVR-4502 6K 1000	NVR-4504 7. 5K 1200	NVR-4503 8K 1200
Voltaje	220-240V~/50Hz		
Potencia nominal	1950W	2000W	2050W
Presión del Agua	0.05-0.8MPa		
Medidas Exteriores (Anch*Prof*Alt)	595*470* 850mm	595*520*850mm	595*520*850mm

Ficha de Producto

Marca: NEVIR

Modelo: NVR-4501 5K 1000

Capacidad definida de carga: 5 Kg

Categoría de Eficiencia Energética: A++

Ecoetiqueta EU: No disponible

Consumo energético: 152 Kwh por año, sobre la base de 220 ciclos estándar de lavado para programas de lavado de algodón a 60 °C y 40 °C a carga completa y parcial, y los modos de bajo consumo energético. El consumo energético real dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.

Consumo de agua: 8.500 litros por año, sobre la base de 220 ciclos estándar de lavado para programas de lavado de algodón a 60 °C y 40 °C a carga completa y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.

La eficiencia energética del centrifugado es de clase C, en una escala que va desde G (menos eficiente) hasta A (más eficiente).

Velocidad máxima de centrifugado: 1.000 rpm

Datos de consumo:

Programa Estándar	Carga	Consumo Energético	Consumo de Agua	Restos de Suavizante	Duración del Programa
Algodón 60°C	5kg	0,79 kWh	46L	63%	260 min
Algodón 60°C	2.5kg	0,60 kWh	33L	62%	250 min
Algodón 40°C	2.5kg	0,52 kWh	32.5L	62%	245 min

Nota:

1. El programa de lavado establecido para las pruebas está en concordancia con el estándar aplicable EN60456-2011.
2. Los parámetros reales dependerán de cómo se utilice el electrodoméstico, y pueden variar con respecto a los parámetros mencionados en la tabla anterior.

Esta lavadora de uso doméstico, está equipada con un sistema de gestión de energía. La duración del periodo de permanencia sin actividad en estado de encendido es de 10 minutos.

El consumo energético en modo apagado es de 0.5W.

El consumo energético en modo de mantenimiento encendido es de 0.5W.

Nivel de ruido acústico (lavado): 62dB

Nivel de ruido acústico (centrifugado): 75dB

Nota:

Las emisiones acústicas durante el lavado/centrifugado están medidas durante el programa estándar de lavado de algodón a 60 °C a plena carga.

Ficha de Producto

Marca: NEVIR

Modelo: NVR-4502 6K 1000

Capacidad definida de carga: 6 Kg

Categoría de Eficiencia Energética: A+++

Ecoetiqueta EU: No disponible

Consumo energético: 152 Kwh por año, sobre la base de 220 ciclos estándar de lavado para programas de lavado de algodón a 60 °C y 40 °C a carga completa y parcial, y los modos de bajo consumo energético. El consumo energético real dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.

Consumo de agua: 9.500 litros por año, sobre la base de 220 ciclos estándar de lavado para programas de lavado de algodón a 60 °C y 40 °C a carga completa y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.

La eficiencia energética del centrifugado es de clase C, en una escala que va desde G (menos eficiente) hasta A (más eficiente).

Velocidad máxima de centrifugado: 1.000 rpm

Datos de consumo:

Programa Estándar	Carga	Consumo Energético	Consumo de Agua	Restos de Suavizante	Duración del Programa
Algodón 60 °C	6kg	0,81 kWh	46L	63%	260 min
Algodón 60 °C	3kg	0,59 kWh	33L	62%	250 min
Algodón 40 °C	3kg	0,58 kWh	32.5L	62%	245 min

Nota:

1. El programa de lavado establecido para las pruebas está en concordancia con el estándar aplicable EN60456-2011.
2. Los parámetros reales dependerán de cómo se utilice el electrodoméstico, y pueden variar con respecto a los parámetros mencionados en la tabla anterior.

Esta lavadora de uso doméstico, está equipada con un sistema de gestión de energía. La duración del periodo de permanencia sin actividad en estado de encendido es de 10 minutos.

El consumo energético en modo apagado es de 0.5W.

El consumo energético en modo de mantenimiento encendido es de 0.5W.

Nivel de ruido acústico (lavado): 62dB

Nivel de ruido acústico (centrifugado): 75dB

Nota:

Las emisiones acústicas durante el lavado/centrifugado están medidas durante el programa estándar de lavado de algodón a 60 °C a plena carga.

Ficha de Producto

Marca: NEVIR

Modelo: NVR-4504 7.5K 1200

Capacidad definida de carga: 7.5kg

Categoría de Eficiencia Energética: A+++

Ecoetiqueta EU: No disponible

Consumo energético: 184 Kwh por año, sobre la base de 220 ciclos estándar de lavado para programas de lavado de algodón a 60 °C y 40 °C a carga completa y parcial, y los modos de bajo consumo energético. El consumo energético real dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.

Consumo de agua: 10.600 litros por año, sobre la base de 220 ciclos estándar de lavado para programas de lavado de algodón a 60 °C y 40 °C a carga completa y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.

La eficiencia energética del centrifugado es de clase B, en una escala que va desde G (menos eficiente) hasta A (más eficiente).

Velocidad máxima de centrifugado: 1.200 rpm

Datos de consumo:

Programa Estándar	Carga	Consumo Energético	Consumo de Agua	Restos de Suavizante	Duración del Programa
Algodón 60 °C	7.5kg	1.02kWh	46.3L	54%	255min
Algodón 60°C	3.75kg	0.73kWh	34.3L	53%	238min
Algodón 40 °C	3.75kg	0.64kWh	33.7L	54%	231min

Nota:

1. El programa de lavado establecido para las pruebas está en concordancia con el estándar aplicable EN60456-2011.
2. Los parámetros reales dependerán de cómo se utilice el electrodoméstico, y pueden variar con respecto a los parámetros mencionados en la tabla anterior.

Esta lavadora de uso doméstico, está equipada con un sistema de gestión de energía. La duración del periodo de permanencia sin actividad en estado de encendido es de 10 minutos.

El consumo energético en modo apagado es de 0.5W.

El consumo energético en modo de mantenimiento encendido es de 0.5W.

Nivel de ruido acústico (lavado): 62dB

Nivel de ruido acústico (centrifugado): 75dB

Nota:

Las emisiones acústicas durante el lavado/centrifugado están medidas durante el programa estándar de lavado de algodón a 60 °C a plena carga.

Ficha de Producto

Marca: NEVIR

Modelo: NVR-4503 8K 1200

Capacidad definida de carga: 8 Kg

Categoría de Eficiencia Energética: A+++

Ecoetiqueta EU: No disponible

Consumo energético: 194 Kwh por año, sobre la base de 220 ciclos estándar de lavado para programas de lavado de algodón a 60 °C y 40 °C a carga completa y parcial, y los modos de bajo consumo energético. El consumo energético real dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.

Consumo de agua: 11.000 litros por año, sobre la base de 220 ciclos estándar de lavado para programas de lavado de algodón a 60 °C y 40 °C a carga completa y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.

La eficiencia energética del centrifugado es de clase B, en una escala que va desde G (menos eficiente) hasta A (más eficiente).

Velocidad máxima de centrifugado: 1.200 rpm

Datos de consumo:

Programa Estándar	Carga	Consumo Energético	Consumo de Agua	Restos de Suavizante	Duración del Programa
Algodón 60 °C	8kg	0.94kWh	50.1L	49.6%	269min
Algodón 60°C	4.0kg	0.82kWh	43.1L	55.7%	239min
Algodón 40 °C	4.0kg	0.79kWh	43.4L	56.1%	236min

Nota:

1. El programa de lavado establecido para las pruebas está en concordancia con el estándar aplicable EN60456-2011.
2. Los parámetros reales dependerán de cómo se utilice el electrodoméstico, y pueden variar con respecto a los parámetros mencionados en la tabla anterior.

Esta lavadora de uso doméstico, está equipada con un sistema de gestión de energía. La duración del periodo de permanencia sin actividad en estado de encendido es de 10 minutos.

El consumo energético en modo apagado es de 0.5W.

El consumo energético en modo de mantenimiento encendido es de 0.5W.

Nivel de ruido acústico (lavado): 62dB

Nivel de ruido acústico (centrifugado): 75dB

Nota:

Las emisiones acústicas durante el lavado/centrifugado están medidas durante el programa estándar de lavado de algodón a 60 °C a plena carga.



**"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA
UNIÓN EUROPEA"**

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 60335-2-7:2010 + A1:2013 +
A11:2013
EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 62233:2008

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN 60335-2-7:2010 + A1:2013 +
A11:2013
EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 62233:2008

Descripciones del aparato:

LAVADORA DE CARGA FRONTAL 5KG/6KG/7.5KG/8KG

Modelo NEVIR:

NVR-4501 5K 1000

NVR-4502 6K 1000

NVR-4504 7.5K 1200

NVR-4503 8K 1200

Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.

nevir

