

nevir

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FRIGORIFICO DOS PUERTAS

MODELO:NVR-4657 DDNFT



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física reducida, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el aparato o de la estructura integrada, sin obstáculos.

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerante.

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.


No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.

Este aparato es exclusivamente apto para uso doméstico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD


Por favor, siga siempre las indicaciones de seguridad que se enumeran a continuación:

La fuente de alimentación para la unidad debe ser exactamente la misma que la descrita en la hoja de datos, y utilizar la toma corriente estándar.




No coloque envases con sustancias inflamables cerca del frigorífico para evitar posibles incendios.

No coloque envases con sustancias inflamables, corrosivas, explosivos o volátiles en el frigorífico para evitar daños en el aparato o posibles accidentes.




Por favor, desconecte la unidad para cambiar la bombilla o reparar el refrigerador.

Por favor, desconecte la unidad inmediatamente si encuentra cualquier olor anormal o humo, y póngase en contacto con el servicio técnico.




No rocíe con agua el frigorífico para su limpieza ni lo coloque en lugares húmedos donde pueda ser salpicado con facilidad, ya que así evitará alterar el aislamiento eléctrico del aparato.

Colgarse o sentarse sobre la puerta es muy peligroso, puede volcar la unidad y volcar las mercancías que están dentro (o sobre) el refrigerador.



Características del frigorífico


La imagen mostrada es sólo a modo de referencia. El diseño interior puede ser ligeramente diferente dependiendo del modelo.




1. estante del congelador
2. mando del termostato de control del congelador
3. mando del termostato del refrigerador
4. leja del refrigerador
5. cajon
6. balconeras
7. pie ajustable

Ubicación


Mantenerlo alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. No coloque el frigorífico en lugares húmedos o donde pueda ser salpicado con facilidad, ya que así evitará su oxidación o la alteración de su aislamiento eléctrico



Instale el frigorífico en un lugar interior bien ventilado y con el suelo firme y bien nivelado (en caso necesario, gire las ruedecillas de nivelación de las patas hacia derecha o izquierda hasta que quede nivelado).




No lo coloque en las regiones frías




Deje el espacio suficiente alrededor del frigorífico para poder abrir bien la puerta y retirar los cajones interiores con comodidad. Las dimensiones mostradas son sólo a modo de referencia.

El espacio libre por arriba deberá ser de 30 cm, y por detrás y por los lados de más de 10 cm, para facilitar la apertura y el cierre de las puertas y la disipación del calor. Limpiar el interior y el exterior del frigorífico con un paño húmedo (añada un poco de detergente en el agua tibia) y finalmente enjuagarlo con un paño húmedo sólo con agua.




Puesta en marcha

Asegúrese de que la unidad ha sido colocada correctamente y se han observado todas las instrucciones.




Ajuste la perilla de control a la posición media, y luego enchufe la unidad. Después de cerrar la puerta tras varios minutos, comprobará que el lateral se calienta.



30 minutos más tarde, abra la puerta del compartimiento del congelador, sentirá el aire frío, eso significa que la unidad funciona correctamente.

Después de un período de tiempo puede establecer la temperatura del compartimiento a la temperatura deseada.




Almacenamiento de los alimentos


La temperatura en el compartimento fresco es entre 0-4°C , aunque esta temperatura tan baja puede limitar la propagación de bacterias, no es adecuada para un largo período de almacenamiento de alimentos.

Conservación de alimentos frescos

Los alimentos cocinados se deben enfriar a temperatura ambiente antes de ponerlos en el refrigerador.



Es mejor poner la comida en una bolsa sellada antes de colocarlos en el refrigerador.





Con el fin de mantener las verduras frescas en el cajón, en primer lugar debe retirarse el agua, de lo contrario las verduras pueden echarse a perder.

Si coloca las verduras en una bolsa, pueden almacenarse durante un período más largo.



Control de Temperatura

Usted puede ajustar la temperatura de su refrigerador y congelador con la perilla situada en la pared del fondo de ambos compartimentos.



El mando izquierdo se utiliza para controlar la temperatura del refrigerador mientras que el derecho es para la congelación.

R-TEMP perilla de control


Girando en sentido horario, la temperatura del gabinete será más fresca, hacia la izquierda, se eleva la temperatura.

F-TEMP perilla de control

Girando en sentido horario, la temperatura del gabinete será más fresca, hacia la izquierda, se eleva la temperatura.

La temperatura del congelador más fría es de -18°C esta es para almacenar los alimentos que se van a conservar durante un largo período.

Cuando compre alimentos congelados introdúzcalos dentro del congelador lo antes posible.






Conservación de alimentos frescos

Cualquier alimento caliente debe ser enfriado a temperatura ambiente antes de colocarlo en el congelador.

Por favor, no ponga recipientes de vidrio llenos de líquido en el compartimiento del congelador ya que el vidrio puede romperse.

Es mejor ordenar la comida antes de ponerla en el congelador ponga los mismos tipos de alimentos juntos para ayudar a minimizar el tiempo de apertura de la puerta del congelador cuando vaya a coger la comida, además ayuda a ahorrar energía.

La comida no debe ponerse demasiado cerca de la salida o entrada del flujo de aire. Puede afectar a la circulación de aire.




Puerta de la bandeja

Hay algunos agujeros de ventilación en la parte inferior de la bandeja de la puerta, por favor trate de no bloquearlos cuando se coloca la comida en este lugar.

LIMPIEZA



Desenchufe la unidad antes de limpiarla.

Limpie el interior de la unidad con una solución diluida de bicarbonato de sodio o detergente neutro y luego enjuague con agua tibia con una esponja o paño escurrido. Nunca utilice productos químicos, ácidos, etc.




Limpiador de la bandeja del agua

La bandeja del agua se encuentra en la parte posterior del gabinete. Su función es recoger y evaporar el agua de descongelación. Por lo general, no necesita cuidados especiales, pero si usted encuentra algún derrame de agua o un olor extraño, es posible que tenga que ser revisado y limpiado. Extraiga el cable de alimentación en primer lugar. Levante la bandeja de agua un poco, y luego tire de ella hacia afuera con cuidado. (Precaución: asegúrese de que el tubo de descarga no está demasiado caliente) Después de limpiar la bandeja de agua, asegúrese que el tubo este en la parte superior de la bandeja de agua antes de ponerlo en la posición original.



Largos periodos de no utilización

Cuando la unidad no está en uso durante un largo período de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente, vacíe toda la comida y limpie el aparato, dejando la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.



Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe los siguientes problemas en primer lugar:

No funciona	Si el congelador está enchufado y conectado a la alimentación; Baja tensión; La falta de potencia o circuito de disparo.
Olor	Alimentos olorosos deben estrechamente envueltos; Si los alimentos están podridas; Puede que se deba limpiar el interior.
El funcionamiento a largo plazo del compresor	Es normal que el refrigerador opera durante más tiempo en verano, cuando la temperatura ambiente es superior; No ponga demasiada comida en el congelador de una sola vez; No ponga los alimentos hasta que se enfrían; La frecuencia con la que se abre y cierra la puerta del refrigerador.
No enciende la luz del refrigerador	El refrigerador no esté conectado a la alimentación, La bombilla esté dañada.
No cierra la puerta correctamente del refrigerador	Puede que esté atascada por algún paquete de alimentos.
Ruidos fuertes	Los alimentos no está nivelados, el refrigerador no está equilibrado; Si las partes del refrigerador no está se colocan correctamente.
Comida congelada	Compruebe que la perilla está en la posición correcta y no demasiado alta. el alimento está cerca de la salida de frío.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

El recinto refrigerador puede emitir calor durante el funcionamiento, especialmente en verano, esto es causado por la radiación del condensador, y es un fenómeno normal.

◆ Condensación: el fenómeno de condensación será detectado en la superficie exterior y la puerta cuando hay una alta humedad ambiental, este es un fenómeno normal, y la condensación se puede limpiar con una toalla seca.

◆ Zumbido: Se genera un zumbido cuando el compresor está en funcionamiento, especialmente al ponerlo en marcha o apagarlo.



Cambio de luz

La luz interior se tiene que cambiar por profesionales. Para ello contacte con el servicio técnico autorizado.

Antes de cambiar la luz asegúrese que el aparato está desenchufado.

Asegúrese que la bombilla es de 220-240V~ /50Hz 2W.

Eliminación correcta de este electrodoméstico



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar cualquier posible daño al medio ambiente o a la salud de las personas por una eliminación incontrolada, recíclelo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de las materias primas. Si desea devolver este producto, utilice los sistemas de devolución y.

Recogida o póngase en contacto con el comercio donde lo adquirió. Ellos podrán llevar este producto a unas instalaciones adecuadas para un reciclaje seguro.

n e v i r

INSTRUCTION MANUAL

REFRIGERATOR

MODEL: NVR-4657 DDNFT

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING:

-WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

-WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

-WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

-WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.


-Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
bed and breakfast type environments;
catering and similar non-retail applications.


SAFETY PRECAUTION

Please always follow the safety hint listed below:


The power supply for the unit should be exactly the same as described on the data sheet, and use the standard tri-prong socket.



The unit should be operated in the absence of flammable or explosive fumes. It is prohibited to put flammable, acid or volatile goods in cabinet.




Please unplug the unit first when you replace the light bulb or repair the refrigerator.



Please unplug the unit immediately if you find any abnormal smell or smoke, and contact your local service center.


Please don't allow water on the cabinet, or put a vessel full of water on the refrigerator. If the refrigerator is wet, the electrical insulation capability may be weakened.



Hanging or sitting on the door is very dangerous, it may overturn the unit and subvert the goods in (or on) the refrigerator.

PARTS LIST


Note: Figures in the user manual are only for reference. The actual product may differ slightly.




- 1、 freezer shelf 2、 control knob freezer
- 3、 control knob refrigerator 4、 shelf 5、 crisper
- 6、 door tray 7、 adjustable foot

POSITIONING


The unit should be placed in a ventilated and dry environment. Do not put the unit in direct sunlight, and keep it as far as possible from heat sources.



The unit should be placed on flat and steady ground. Keep the unit level by adjusting the front leg levelers.




Don't put the unit in cold area.




There should be enough spare space around the unit as shown, to allow proper ventilation.

No less than 10cm from the back of the refrigerator to the adjacent walls respectively. This requirement is good for open and close of the door and also for heat emission.




OPERATION CHECK


Make sure the unit has been placed properly and all instructions have been observed.



Adjust the control knob to the middle position, and then plug in the unit. After closing the door for several minutes, both side of cabinet becomes warm.



30 minutes later, open the freezer compartment door, feel the cold air, that means the unit works properly.
After a period of time to set the compartment temperature at the desired temperature.





The temperature in the fresh compartment is between 0-4 degrees C, although this lower temperature can limit the bacteria propagation, it is not suitable for a long period of food storage.

FRESH FOOD STORAGE

Cooked food should be cooled down to room temperature before putting into the refrigerator.


It is better to put the food in a sealed bag before placing into the refrigerator.

In order to keep vegetables fresh in the crisper, any water should be removed first, otherwise the vegetables may spoil. If you put the vegetables in a bag, they may be stored for a longer period.




CONTROL KNOB

It used to adjust the temperature of the different compartments. The user can adjust for desired temperature.



R-TEMP control knob



F-TEMP control knob

The user can adjust the temperature of cooling or freezing by turning the control knob located at the back of the cooling zone cabinet, According to the above Picture:

The left knob is used for controlling temperature of cooling while the right one is for freezing.

R-TEMP control knob

Turn the knob clockwise ,the cabinet temperature will be cooler,counter-clockwise, the temperature will be raised.


F-TEMP control knob

Turn the knob counter-clockwise ,the cabinet temperature will be colder,clockwise, the temperature will be raised.

FROZEN FOOD STORAGE

The temperature of the freezer is colder than -18°C . It is to store food to be kept for a long period.

After buying frozen food,please put it into the freezer compartment as soon as possible.






FOOD STORAGE

Any hot food must be cooled down to room temperature before it is put into the freezer.

Please don't put glass containers filled with liquid into the freezer compartment as the glass may break.

It is better to sort the food before putting them into the freezer. Put the same kinds of food together to help minimize the time of the freezer door opening when you take the food out, and helps to save energy.

The food should not be put too close to the outlet or inlet of the airflow. It may affect the air circulation.




DOOR TRAY

There are some ventilation holes on the bottom of the door tray, please try not to block all of them when you put the food in.

CLEANING

Always unplug the unit before cleaning.



The unit should be cleaned frequently both inside and outside using water and a little neutral detergent. Never use boiling water, harsh cleaning agents, acid, alkali or benzene etc.



WATER PAN CLEANING


Make sure the fridge is unplugged before you take out the water pan.

The water pan is located in the back of the cabinet. Its function is to collect and evaporate the defrost water. Usually it doesn't need special care, but if you find some water overflow or odd smell, it may need to be checked and cleaned. Pull out the power cord first. Lift the water pan up a little, and then pull it straight out carefully. (Caution: make sure the discharge pipe is not too hot). After cleaning, refix the water pan into the original position. Make sure that the pipe is on top of the water pan before you push it into the original position.




LEAVING THE UNIT SWITCHED OFF

If the unit will be switched off for a long time, the plug should be pulled out, then clean the unit thoroughly. Ensure that the door cannot be fully closed (leave a suitable gap), and place the unit in a well-ventilated area to avoid any odour.



TROUBLE SHOOTING

Before calling for service, please check the following issues first:




Trouble	Possibility
The unit doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> ● Power is not on. ● Low voltage
The unit works inefficiently	<ul style="list-style-type: none"> ● The control knob is set at a “low number” position ● Too much food in the unit ● Hot food in the unit ● Door opened & closed too frequently ● There is a heat source nearby ● The unit is exposed to direct sunlight
Noise	<ul style="list-style-type: none"> ● Floor is not flat, and the unit is not placed steadily. ● Contents are not placed in the right position
Food frozen	<ul style="list-style-type: none"> ● Is the control knob set at proper position? Too high? ● Is the food near the outlet of cold draught

FOLLOWING PHENOMENON IS NORMAL

The sound like a rivulet is caused by the refrigerant flowing inside of the system pipe.

While the unit runs, heat is emitted from both sides of the cabinet.

When the weather is too humid, the edges around door may have a little moisture, wipe it with a dry cloth.



CHANGING THE LIGHT BULB

Please contact the service agent or similarly qualified persons if the light need be changed.

Before changing the light board ,please unplug the fridge first, then pull down the light cover and change the light board according to the picture,as shown above .

Make sure the light board is 220-240V~/50Hz/2W.

Correct Disposal of this product



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Safety Contents

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
2. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
3. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:- Staff kitchen areas, in shops, offices.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

n e v i r

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
FRIGORÍFICO**

MODELO: NVR-4657 DDNFT



Atenção: Perigo de incêndio (R600a)

O frigorífico Orima não se destina a uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para evitar acidentes.

AVISO:

- Atenção: Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura interna, livres de obstrução.
- Atenção: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, a não ser os recomendados pelo fabricante.
- Atenção: Não danifique o circuito refrigerante.
- Atenção: Não utilize aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Não armazene no frigorífico substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável.

O frigorífico Orima foi concebido apenas para uso doméstico e aplicações similares.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Siga sempre as seguintes instruções de segurança:

O fornecimento de energia para o frigorífico deve ser exactamente a mesma descrita na placa de dados e deve usar uma tomada padrão com três fios.



O frigorífico deve funcionar fora do alcance de vapores inflamáveis ou explosivos. É proibido colocar mercadorias inflamáveis, ácidas ou voláteis no aparelho.



Desligue sempre a ficha da tomada antes de substituir a lâmpada ou reparar o frigorífico.

Desligue imediatamente o frigorífico se emitir cheiros ou fumos anormais e contacte o serviço técnico.




Não deixe água ou coloque recipientes cheios de água no frigorífico. Se o frigorífico estiver molhado, o isolamento eléctrico pode ser danificado.

Não se pendure ou sente na porta pois é muito perigoso, pode derrubar o frigorífico e virar o conteúdo do interior e em cima do mesmo.




COMPONENTES

Nota: As ilustrações no manual são apenas para referência. O seu frigorífico pode ser ligeiramente diferente.





1. Prateleira do congelador
2. Botão de controlo do congelador
3. Botão de controlo do frigorífico
4. Prateleira
5. Gaveta
6. Prateleira de porta
7. Pés ajustáveis

POSICIONAMENTO



O frigorífico deve ser colocado num local ventilado e seco. Não coloque o aparelho sobre a luz solar directa e mantenha-o longe de fontes de calor.


O frigorífico deve ser colocado em solo firme e plano. Mantenha o aparelho nivelado, regulando os pés.



Não coloque o frigorífico num local muito frio.


Deve haver espaço suficiente ao redor do frigorífico, conforme indicado na imagem, para permitir uma correcta ventilação.

Não deixe menos de 10cm entre a parte de trás do aparelho e a parede. Este requisito é indispensável para abrir e fechar da porta e, também, para a emissão de calor.




VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Verifique se o frigorífico foi instalado correctamente e se leu todas as instruções.



Use o frigorífico em segurança


Ajuste o botão de controlo para a posição do meio e depois ligue o aparelho. Depois de fechar a porta durante vários minutos, ambos os lados do frigorífico ficam quentes.



A temperatura da superfície vai subir para um valor constante

30 minutos depois, abra a porta do congelador, se sentir ar frio significa que o frigorífico está a funcionar correctamente.

Após um período de tempo defina a temperatura desejada.




ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

A temperatura no compartimento de refrigeração é de 0 a 4°C. Esta baixa temperatura pode limitar a propagação de bactérias, mas não é aconselhável armazenar comida por um longo período de tempo.

ARMAZENAMENTO DE COMIDA FRESCA

A comida cozinhada deve ser arrefecida à temperatura ambiente antes de colocar no frigorífico.

É aconselhável colocar a comida num recipiente fechado antes de colocar no frigorífico.




Para manter os legumes frescos na gaveta, deve remover toda a água primeiro, para evitar estragar. Se colocar os legumes num saco, podem ser armazenados por um longo período de tempo.



BOTÃO DE CONTROLO

É usado para ajustar a temperatura dos diferentes compartimentos. Pode ajustar para as temperaturas desejadas.

Pode ajustar a temperatura rodando o botão do frigorífico e do congelador localizado na parte de trás da zona de arrefecimento, de acordo com a seguinte imagem:



O botão da esquerda é para ajustar a temperatura do frigorífico e o da direita a o congelador.

Botão de controlo C-TEMP

Rode o botão no sentido do relógio, a temperatura é mais fresca, contra o sentido do relógio a temperatura aumenta.

Botão de controlo F-TEMP

Rode o botão no sentido do relógio, a temperatura é mais fria, contra o sentido do relógio a temperatura aumenta.

ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS



A temperatura do congelador é inferior a -18°C . É para armazenar comida por um longo período de tempo.

Depois de comprar alimentos congelados, coloque-os no congelador logo que possível.

Deve deixar arrefecer a comida à temperatura ambiente antes de a colocar no congelador.

Não coloque recipientes de vidro com líquidos no congelador porque podem partir.

É aconselhável classificar a comida antes de a armazenar no congelador. Agrupar alimentos do mesmo género ajuda a minimizar o tempo de abertura da porta e a poupar energia.



PRATELEIRA DA PORTA

Existem alguns furos de ventilação na parte inferior da prateleira da porta, tente não os bloquear a todos quando colocar os alimentos.




MANUTENÇÃO

LIMPEZA

Desligue sempre o frigorífico antes de limpar.


O frigorífico deve ser limpo com frequência quer no interior quer no exterior com água e detergente neutro. Nunca utilize água a ferver, agentes de limpeza agressivos como ácido, alcalóide ou benzena, etc.



LIMPEZA DO RECIPIENTE DE ÁGUA


Certifique-se de que o frigorífico está desligado antes de tirar o recipiente de água.

O recipiente de água está localizado na parte de trás do aparelho. A sua função é colectar e evaporar a água da descongelação. Geralmente não necessita de cuidados especiais, mas se houver alguma água derramada ou maus odores, tem de verificar e limpar. Em primeiro lugar retire a ficha da tomada. Levante um pouco o recipiente de água e puxe-o em linha recta para fora com cuidado. (Atenção: Verifique se o tubo de descarga não está muito quente). Após a limpeza, coloque o recipiente de água na posição original. Verifique se o tubo está na parte superior do recipiente de água antes de empurrar para a posição original.



DESLIGAR O FRIGORÍFICO

Se desligar o frigorífico por um longo período de tempo, deve retirar a ficha e limpar o aparelho convenientemente. Certifique-se de que a porta não fica completamente fechada (deixe uma pequena abertura) e coloque o frigorífico num local bem ventilado para evitar maus odores.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar os serviços técnicos, verifique os seguintes pontos:

Problema	Causa possível
O frigorífico não trabalha	Não está ligado. Voltagem baixa.
O frigorífico trabalha ineficazmente	O botão de controlo está definido numa posição baixa. Muita comida armazenada. Comida quente no interior do aparelho. Porta aberta frequentemente. Fonte de calor próxima. Exposto a luz solar directa.
Ruídos	O solo não é plano e o frigorífico não está nivelado. O conteúdo não está bem acondicionado.
Comida congela	O botão de controlo de temperatura não está definido na posição correcta. A comida está junto à corrente de ar frio.

AS SEGUINTE SITUAÇÕES SÃO NORMAIS

O som como o de um riacho é causado pelo refrigerante fluindo dentro do sistema de tubagem.

Durante o funcionamento, é emitido calor para ambas as laterais do frigorífico.

Quando o tempo está muito húmido, as bordas em torno da porta podem ter alguma humidade, limpe-a com um pano seco.

SUBSTITUIR A LÂMPADA

Se a lâmpada tiver de ser substituída, contacte o agente de serviço autorizado ou pessoa qualificada.

Antes de substituir a lâmpada, desligue o frigorífico, retire a protecção da lâmpada e mude a lâmpada de acordo com a imagem acima.

Certifique-se de que a lâmpada é de 220-240V~/50Hz/2W.

Frigorífico Velho:



Este símbolo indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser levado para os locais de recolha adequados para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Garantindo que este produto é correctamente eliminado, ajuda a prevenir consequências negativas para o ambiente e saúde pública, que poderiam acontecer se este produto fosse eliminado de modo incorrecto. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor, contacte as autoridades locais, a empresa de reciclagem ou a loja onde comprou o produto.

Dicas para economia de energia

- O aparelho deve estar localizado na área mais fresca da divisão, longe de aparelhos produtores de calor ou condutas de aquecimento e da luz solar directa.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer à temperatura ambiente antes de os colocar no frigorífico. Sobrelotar o aparelho força o compressor a funcionar mais tempo. Os alimentos que congelam muito lentamente podem perder qualidade ou estragar.
- Certifique-se que embala os alimentos correctamente e seque os recipientes antes de os colocar no aparelho. Isto reduz a acumulação de gelo no interior do aparelho.



- Os recipientes de armazenamento do frigorífico não devem ser forrados com papel alumínio, papel encerado ou toalha de papel. Estes interferem com a circulação de ar frio, fazendo com que o aparelho seja menos eficiente.
- Organize e rotule os alimentos para reduzir as aberturas da porta e procurar demoradas. Retire todos os artigos necessários de uma só vez e feche a porta logo que possível.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

LVD (2006/95/EC)
EN 60335-2-24:2010
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008

EMC (2004/108/EC)
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013

RoHS(2011/65/EU)

Descripciones del aparato: **FRIGORÍFICO DOBLE PUERTA NO FROST**

Modelo NEVIR: NVR-4657 DDNFT

Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid